



628454000 PER JAGUAR XF 4.2 V8



SENSORE DI
PRESSIONE BENZINA
POSIZIONATO SUL
RAIL BENZINA LATO
GUIDATORE



CONNETTORE
DEL SENSORE
DI PRESSIONE
BENZINA 3 FILI

← PIN 3 GRIGIO Segnale
sensore pressione benzina

VERDE



NERO

MASSA

BLU

ELETTROVALVOLA
GAS


ROSA

NON COLLEGARE

ROSA/NERO


GIALLO

PIN 3 BIANCO/
MARRONE Segnale
comando pompa benzina →




CENTRALINA COMANDO POMPA
BENZINA SITUATA SOTTO AL
SEDILE POSTERIORE LATO
PASSEGGERO


CONNETTORE DELLA
POMPA A 6 FILI




628454000 FOR JAGUAR XF 4.2 V8



PETROL PRESSURE
SENSOR ON THE
PETROL RAIL
LOCATED ON THE
DRIVER SIDE




PETROL PUMP ECU LOCATED
BELOW THE REAR SEAT
PASSENGER SIDE



3 WIRES PETROL
PRESSURE
SENSOR
CONNECTOR



6 WIRES PETROL
PUMP CONNECTOR



GREEN
← PIN 3 GREY Petrol pressure
signal

BLACK → GROUND

BLUE → GAS VALVES

PINK
PINK/BLACK
— DON'T CONNECT

YELLOW

PIN 3 WHITE/BROWN →
Petrol pump signal